

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze della ricevente.

- 1 - con uno spillo premere il pulsante posto nel foro sotto i tasti del radiocomando funzionante: al breve suono emesso dalla centralina rilasciare il pulsante;
- 2 - premere istantaneamente il tasto del radiocomando funzionante utilizzato: la centralina emetterà un altro breve suono;
- 3 - premere il tasto del radiocomando nuovo che si vuole codificare: la centralina emetterà due suoni consecutivi;
- 4 - dopo aver rilasciato il tasto la centralina emetterà un suono più lungo rispetto ai precedenti. Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando nuovo.
- 5 - il codice è stato copiato. Ripetere l'operazione per gli altri tasti.

Il suono potrebbe non essere udibile se la centralina è incassata in apposito vano-scatoletta o se il buzzer nel tempo ha perso potenza, portate a termine comunque la procedura come indicata a verificate il buon funzionamento.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione dal punto 1.

La memorizzazione a distanza potrebbe essere stata disabilitata sul ricevitore, in questo caso è necessario memorizzare direttamente nel ricevitore.

1. Premere il pulsante P1/MEMO e tenerlo premuto, il led lampeggia
2. Premere il tasto da memorizzare del telecomando e rilasciare..
3. Tenere sempre premuto il tasto P1 /MEMOed attendere che il led riprenda a lampeggiare.
4. Premere una seconda volta illo stesso tasto del telecomando, il led si accenderà fisso per poi riprendere a lampeggiare.
Rilasciare il tasto P1-MEMO e provare il telecomando.

